

Die Dryback LVT Designböden müssen vollflächig auf einen verlegereifen Untergrund verklebt werden. Die untenstehenden Klebstoffe wurden durch die Klebstoffanbieter geprüft und sind für unsere Böden geeignet.

Hersteller	Marke & Typ
Bostik	Power Elastic Nibofloor S800
Wulff	Ultrastrong Suprastrong Multistrong
Thomsit	K 188/E/S K 150 UK 800
Uzin	KE 66 KE 2000 S KR 430
Wakol	D 3330 D 3307 D 3318 - D 3320 D 3360 PU 270 MS 550
Mapei	Ultrabond Eco 4 Ultrabond Eco Tack
Stauf	D 50
F. Ball & Co	F44   F46   F48+   F49 (permanent) F74   F81   F84 (heavy duty/wet areas) F49   F60   F66 (vertical)

Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind unbedingt einzuhalten.

Für nicht getestete Klebstoffe können wir keine Garantie übernehmen.

Rollkleber sollen nicht verwendet werden, weil diese oft über zu wenig Haftungskraft verfügen und mehr dimensionale Maßänderungen verursachen.

Bei Böden, welche durch große Fenster dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, muß ein faserverstärkter Kleber verwendet werden.